



ライト型録画装置

取り扱い説明書

型番 BMR052

この度はライト型録画装置 をお買い上げ頂きまして  
誠にありがとうございます。

本取扱説明書は、商品の仕様、操作使用上のご注意を示しております。

ご使用前に本取扱説明書をよくお読みいただき製品を安全にお使い下さいませ。

お読み頂きましたあとは本取扱説明書を印刷して

いつでもみられるところへ保管してください。

## ○製品概要



仕様	商品名	LED8 ライト型カメラ
	型番	BMR052
	定価	OPEN
	通常価格	39,800 円
スペック	イメージセンサー	200 万画素 1/4CMOS センサー
	レンズ	2.8mm
	静止画	192 万画素 JPG
	映像記録	MJPEG
	録画解像度/ フレームレート	1280 × 960/30FPS
	メディア	SDHC カード 最大 32GB まで対応
	充電時間	約 3 時間
	本体サイズ	109.5mm × 25.5mm

### セット内容

本体(1) USB ケーブル(1) 充電アダプター(1) CD(1)

## 操作説明

### 1.ライトの点灯



画像の③スイッチを押すとLEDライトが点灯します。  
もう一度③のボタンを押すとライトが消灯します。

**BMR032B   BMR032C   BMR032GI**

③のボタンでIR（赤外線暗視機能）をご利用できます。

**BMR032GIとBMR032GL**

③のボタンでブラックライト機能をご利用できます。

## 2.起動

②を2秒以上長押しすると赤ランプが点灯します。



赤ランプが点灯している状態を待機状態とします。

※注意 MicroSD カードが挿入されている状態で作動させてください。



MicroSDカードが挿入されていない状態、もしくはMicroSDカードの認識ができない（相性がよくない）等MicroSDに問題がある場合、緑色のランプが点滅します。この状態での録画はできません。

### 3.録画の開始

待機状態で①を 1 回押します。



緑ランプが点灯して録画状態となります。

録画中は常に緑ランプが点灯した状態となります。

(①のボタンを長く押ししてしまうと赤と緑のランプが点灯しロック状態となります)

### 4.録画の停止

録画中に①を 1 回押すと 2 秒後に緑ランプが赤ランプに変化をして録画ファイルが MicroSD カードへ保存されます。

保存完了後、待機状態 (赤ランプの点灯) に戻ります。

### 5.静止画の撮影

待機状態で②を 1 回押すと緑ランプが 1 回点滅し静止画を撮影します。



撮影が完了した後、待機状態 (赤ランプの点灯) に戻ります。

## 6.電源 OFF

② ボタンを 2 秒長押しで電源が OFF となります。

## 7.時間の設定

1.CDRROM内にある Time Toolsのフォルダーを開きます。

timeのファイル名のテキストデータをデスクトップもしくは分かりやすい場所へコピー&ペーストで移動させてください。

2.timeテキストデータを開き、設定したい日付へ変更し保存してください。

3.ライト型カメラ本体にMicroSDカードを挿入した後PCへ付属のUSBケーブルにて接続します。

4.リムーバブルディスクが認識されましたら一度MicroSDカードをフォーマットしてください。

5.次に2で作成した時間データをフォーマットの完了したMicroSDカードへコピー&ペーストで移動させてください。

6.リムーバブルディスクの安全な取り外し方法でライト型カメラをUSBケーブルから抜き外します。

7.録画をします。自動で時間データを認識し本体へ記録します。

以上で時間の設定が完了します。

## 8. PCカメラ

PCへUSBケーブルを使い接続します。

②のボタンを押すとPCカメラモードへ切り替わります。

## 9.充電

充電残量が少なくなると赤いランプが点滅し充電残量の不足をお知らせします。

## Q&A トラブルシューティング（故障かな？と思った時）

Q.1 録画中②のボタンを押してみたが反応が無い

A.待機状態でない場合は次の動作を行うことができません。

別の動作を行う場合必ず待機状態へしてください。

Q.2 時間設定/変更ができない

A.充電容量が少ない場合、時間設定や変更ができない場合があります。

Q.3 PCに繋いでも認識されない。

A.OSがWindowsXP以下の場合ドライバーが必要になる場合があります。

CDよりドライバーをインストールしてお試してください。

Q.4 画像がぶれてしまいます。

A.当商品は手ぶれ補正機能はついておりません。

Q.5 待機状態にならない。

A. 充電をしてからご利用くださいませ。充電時間の目安は4時間となっております。

また、フリーズを起こした場合SDスロットの左下にリセットスイッチがありますのでクリップ等で押して再起動をお試してください。

※商品のフリーズは精密機器の為 仕様上おこる場合があります。

Q.6 録画ができない。



A 待機状態で①の録画スイッチを長押しすると赤と緑のランプが点灯しロックがかかります。  
この状態で録画、静止画を撮影することはできません。



待機状態で①のボタンを1回長押しをせずに押すことで録画を開始することができます。