

取り扱い説明書

BMR053

本製品はバージョンによって、操作方法が異なりますので、お客様の商品にあった操作方法をご確認下さい。バージョンの見分け方は下記の通りです。

<新バージョン>

1. 電源の ON/OFF ボタンを長押しします。
2. 青 LED と緑 LED が 1 度点灯をします。
3. 青色 LED が点灯します。(録画待機状態)

<旧バージョン>

1. 電源の ON/OFF ボタンを長押しします。
2. 赤 LED が 1 度点滅をします。
3. 青色 LED が点灯します。(録画待機状態)

目次

1 : 付属品を確かめる

2 : 本機的主要な特徴

3 : 各部名称

4 : 使用方法

I : 充電方法

II : 電源の ON

III : 電源の OFF

IV : モード説明

V : 動画の録画

VI : 静止画の撮影

VII : 録画の再生

VIII : システム設定

5 : スペック

6 : 注意事項

1：付属品を確かめる

- ①録画装置本体・・・1台 映像の撮影を行うカメラ部分です。
- ②USB コード・・・1本 本体とパソコンを接続するケーブルです。
- ③HDMI ケーブル・・・1本 本体と HDMI ケーブル対応のテレビと接続するケーブルです。



2：本機の主な特徴

- 内蔵カメラで、動画撮影を行うことができます。(映像・音声)
- 内蔵カメラで、静止画の撮影を行うことができます。
- 最大32GBのmicroSD HCカードに対応しております。
- 高画質HD録画をすることができます。
- 高画質500万画素CMOSセンサーを内蔵しております。
- HDMI対応テレビでの動画再生を行うことができます。
- USB2.0対応のパソコンでの充電を行うことができます。
- 満充電で1.5時間稼働します。
- 1GBの容量で25分～30分の録画ができます。

3 : 各部名称



4：使用方法

< I：充電方法 >

USB 接続部に付属の USB コードを差し込んで、USB の部分を付属の USB ケーブルでパソコンの USB 部分に接続をして下さい。

充電中は赤い LED が点灯し充電を開始します。

(赤から青と緑の LED が点滅し赤色になります)

充電が完了すると赤い LED 消灯します。

< II：電源の ON >

1. 電源の ON/OFF ボタンを長押しします。
2. 緑と青の LED が 1 度点滅をします。
3. 青色 LED が点灯します。(録画待機状態)



< III：電源の OFF >

1. 電源の ON/OFF ボタンを長押しします。
2. 青 LED が 1 回点滅をします。
3. 青 LED が消える (電源の OFF)

<IV：モード説明>

本機は各モードにより、動画、静止画、プレビューモードをご利用することができます。



MODE ボタンを1回押すことで現在のモードを切り替えることができます。

青 LED 点灯・・・録画待機状態

青 LED 点滅・・・静止画待機状態

緑 LED 点灯・・・プレビューモード&システム設定

<V：動画の録画>

1. 録画待機状態（青 LED 点灯）
2. REC ボタンを1回押します。
3. 青 LED&緑 LED が点灯し録画を開始します。



4. 再度 REC ボタンを1回押すと緑 LED が消え、録画待機状態に戻ります。

<VI：静止画の撮影>

動画撮影モードから Mode ボタンを1回おすことで静止画モードになります。

1. 静止画待機状態（青 LED 点滅）
2. REC ボタンを長押しします
3. 緑 LED が1回点灯します。（静止画撮影）
4. 青 LED の点灯（待機状態へ）

<Ⅶ：動画の再生>

撮影したファイルの再生には 2 種類の再生方法があります。

- ・ パソコンから再生する。
- ・ HDMI ケーブル対応の TV から再生する

パソコンからの再生

1. 付属の USB ケーブルをパソコンに接続します。
2. パソコンが USB 認識しフォルダーを表示させます。
3. フォルダーより録画ファイルを選択しプレイヤーより再生を行います。

再生プレイヤーにつきまして。

WindowsMediaPlayer での再生の際対応コーデックの問題により音声が出力されない場合がございます。

下記 URL の The KMPlayer が弊社で推奨させて頂いておりますプレイヤーとなりますので WindowsMediaPlayer で音声再生出来ない場合お試しください。

<http://www.bouhanhonpo.com/manual2/kmp.exe>

HDMI 対応テレビからの再生

1. 付属の HDMI ケーブルをテレビに接続します。
 2. 本体を起動します。(電源の ON を参照)
 3. 本体が起動しますとテレビモニターにカメラ映像が表示されます。
 4. **MODE ボタン**を 2 回押しプレビューモードを起動します。
- ▼▲の矢印キーより再生をファイルを選択し **REC ボタン**を押します。
5. ファイルの再生が行われます。

<Ⅷ：システム設定>

1. HDMI ケーブルでテレビ画面に接続中各撮影モード中に **Mode ボタン**を押しプレビューモードを表示させます。
2. **Mode ボタン**を 3 秒押します。
3. **Mode ボタン**を離すと設定画面が表示されます。
4. 項目の選択は▼▲の矢印キーより行えます。
5. 内容の選択は **MODE ボタン**で行います。

動画設定

動画撮影に関しての設定を行うことができます。

動画撮影画面中に Mode ボタンを 3 秒おします。

品質・・・映像の品質設定を行います

オフ<ファイン<グッドの順に品質が上がります。

サイズ・・・解像度の設定

720P30 (1280*720P 30FPS の撮影を行います)

WVGAP60 (800*480 サイズ 60FPS での撮影を行います)

WVGAP30 (800*480 サイズ 30FPS での撮影を行います)

VGA (640*480 サイズでの撮影を行います)

録画時間・・・録画する間隔の設定を行います。

露光・・・明るさ露出の設定

ホワイトバランス・・・明るさの調整

コントラスト・・・色の濃さ

シャープネス・・・画質の細かさの補正

静止画設定

静止画撮影に関しての設定を行うことができます。

静止画撮影画面中に Mode ボタンを 3 秒おします。

サイズ・・・写真のサイズとなります。

写真品質・・・映像の品質設定を行います

オフ<ファイン<グッドの順に品質が上がります。

セルフ撮影・・・セルフタイマー機能

プレビュー設定

保存しているファイル操作、設定を行います。

選択した映像で Mode ボタンを 3 秒以上押します。

直前のを削除・・・プレビューモードで表示されているファイルを削除します。

▼▲の矢印キーで「はい」の項目を選択後 REC ボタンで削除します。

共通設定

録画装置のシステム設定を行います。

音量・・・システム音量

言語・・・初期の設定では英語になっております。

「LANGUAGE」の項目を Mode ボタンで日本に変更してください。

時間設定・・・システムの表示日付の設定。

▲▼で設定値を変更します。

ON/OFF ボタンで次の設定値に移動します

設定が完了しましたら REC ボタンを押してください。

フォーマット・・・microSD のフォーマットを行います。

注意：この項目を選択されると microSD のデータが全て消えます。

工場出荷値・・・システム設定を全て工場出荷状態に初期化します。

自動電源（の）OFF・・・自動で電源の切れる設定を行います。

周波数・・・基本的に設定を行いません

5 : スペック

スペック	
レンズ	500万画素CMOSセンサー
解像度	1280×720
機能	動画 静止画
録画フレーム	30フレーム
動画保存形式	MOV
静止画	3200×2400 JPEG
内蔵メモリ	16MB
対応メモリ	MAXmicroSDHC32GB
映像出力	HDMI/USB2.0
電源	リチウムイオンバッテリー
充電時間	満充電までに約5時間
動作温度	-10°C~50°C
対応OS	Windows2000/XP/Vista/7

6：注意事項

- ・ データの録画中 microSD カードを抜き差しをしないでください。
録画装置、SD カードの故障の原因になります。
- ・ 当商品は防水ではありません、浸水等故障の原因になる場合があります。
- ・ パソコンから取り外す時には、必ず取り外しの処理をしてから取り外しを行ってください。
- ・ 充電中、録画、録音はできません。
- ・ 設定項目は HDMI ケーブル入力の対応テレビのみ行うことができます。