

S0027 & S0028 取扱説明書

目次

- 1-1 充電をするには
- 1-2 電源を入れるには
- 1-3 電源を切るには
- 1-4 充電が少なくなった場合
- 1-5 動作切り替え

- 2-1 動画録画
- 2-2 静止画撮影
- 2-3 PC で再生するには

- 3-1 録画装置を HDMI コードでテレビモニターに繋いで使用する場合
- 3-2 動画録画するには
- 3-3 静止画撮影するには
- 3-4 動画・静止画の保存ファイルを確認するには

- 4-1 各種設定

時間設定や詳細設定など全ての設定は HDMI コードでモニターに繋いだ状態でのみ変更・設定が可能です！！

PC しか無いお客様や、HDMI コードの入力端子付きのテレビをお持ちでないお客様は各種設定が出来ません！！


1-1 充電をするには

「電源アダプタを使用」 * USB ケーブルを使用して電源アダプターと本体を繋ぎます。


「パソコンの USB を使用」 * 電源が切れた状態で USB ケーブルで本体と PC を繋ぎます。

充電中（赤いランプが点灯します。） → 準電完了（赤いランプが消えます。）

1-2 電源を入れるには

 を 3 秒程度長押しします → 緑色のランプが点灯して待機状態となります。

1-3 電源を切るには

 を 3 秒程度長押しします → 緑色のランプが一度点灯して消えます。

待機状態のままで一定の時間が経過すると自動的に電源が消えます。（初期設定：3 分）

1-4 充電が少なくなった場合

青ランプが 5 秒間点滅後自動的に電源が切れます。

1-5 動作切り替え

本体では『動画録画』と『静止画撮影』が可能です。

撮影モードの切り替えは『M/』を 1 回押します。

緑点灯（動画録画待機状態） ⇄ 青点灯（静止画撮影待機状態）

2-1 動画録画

録画待機状態（緑ランプ点灯）時に『REC』ボタンを 1 回押すと録画を開始します。

録画中は緑ランプが点滅します。

録画を停止するには『REC』ボタンを再度 1 回押します。

待機状態に戻ります。

2-2 静止画撮影

静止画撮影の待機状態（青ランプ点灯）時に『REC』ボタンを 1 回押すと 1 枚静止画を撮影します。

青ランプが一度消えて再度点灯し（待機状態に戻り）ます。

2-3 PCで再生するには


- * マイクロ SD カードをアダプターやカードリーダーを使用して PC に接続する
 - * USB ケーブルで本体と PC を繋ぎ充電中の赤い LED の点灯を確認した後、本体の電源を入れる。
赤ランプ点灯(充電中)→ 赤・緑ランプ点灯(PC 接続モード)
- 動画ファイルは『Windows Media Player』『GOM Player』で再生を確認しております。

3-1 録画装置を HDMI コードでテレビモニターに繋いで使用する場合

動作切り替え

『動画再生』『静止画確認』『動画録画』『静止画撮影』が可能です。

電源を入れるとまず『動画再生』モードになります。

モード切替は本体の『M/ 』か、リモコンの『MODE』を1回押します。

『動画再生』→『静止画確認』→『動画録画』→『静止画撮影』→(最初に戻る)

ランプの色 (青・緑) (青・緑) (緑) (青)

3-2 動画録画するには

録画待機状態(緑ランプ点灯)時に本体(若しくはリモコン)の『REC』ボタンを1回押すと録画を開始します。

録画中は緑ランプが点滅します。

録画を停止するには『REC』ボタンを再度1回押します。

待機状態に戻ります。

3-3 静止画撮影するには

静止画撮影の待機状態(青ランプ点灯)時に本体(若しくはリモコン)の『REC』ボタンを1回押すと1枚静止画を撮影します。

青ランプが一度消えて再度点灯し(待機状態に戻)ります。

3-4 動画・静止画の保存ファイルを確認するには

『動画再生』モード時に

本体の『REC』ボタン、若しくはリモコンの『REC』『OK』ボタンを押すと表示されている録画ファイルが再生されます。

再生を一時停止するには、本体の『REC』ボタン、若しくはリモコンの『REC』『OK』ボタンを押します。

次のファイルに移動する場合は、本体の『M/ 』ボタンか、リモコンの『▼』ボタンを押します。

※再生中に次のファイルへの早送りは出来ません。一度再生を停止してから行ってください。

※リモコンで操作をする場合は、ファイルの移動を『▲』(1つ前のファイル)『▼』(次のファイル)で操作可能です。

『静止画確認』モード時に

本体の『REC』ボタン、若しくはリモコンの『REC』ボタンを押すと次の静止画ファイルに移動します。

リモコンの『OK』ボタンで、表示されている写真を先頭にして保存されている全ての静止画ファイルの連続再生が開始されます。(保存されている順番通りで連続再生の順番の変更はできません。また、全てのファイルの再生が終わると最初に表示されていた写真に戻り、動作を停止します。)

リモコンの右上の『フォルダ』のボタンを使用すると、録画・静止画ファイルの縮小されたものが一括で表示されます。

上下左右のボタンを使用して再生・確認したいファイルを選択する事が可能です。

『映画(動画ファイル)』『写真(静止画ファイル)』の切り替えは『フォルダ』ボタンを押す事で切り替わります。

モニターに繋いで作業して頂く場合、一つ一つの動作に非常に時間がかかります。

『録画』を押してモニターに録画している映像が表示されるまでには数秒程度かかります。

モニターから操作に反応する音が聞こえたら、連続して押さずにお待ちください。

4-1 各種設定

『録画モード』『静止画モード』の起動時に、リモコンの『MENU』ボタンを押すと各種設定の変更が可能です。

『録画モード』の場合には

【視聴】: 動画ファイルに関する各種設定

【設定】: 時間設定など、本体の基本設定

【EFFECT】: 周波数やコントラストなど映像に関する設定

『静止画モード』の場合には

【写真品質】: 静止画ファイルに関する各種設定

【設定】: 時間設定など、本体の基本設定

【EFFECT】: 周波数やコントラストなど映像に関する設定

【設定】と【EFFECT】は共通設定です。

---設定詳細---

上下左右のボタンで選択し、『OK』ボタンで決定します。

ひとつ前の画面に戻る場合は『MENU』『左』ボタンです。

【視聴】

* 写真品質 (S0027&S0028 共通)

- **ファイン**

- グッド

- オフ

* サイズ (S0027)

- **FULL HD**

- 1080P30

- 720P30

- WVGAP60

- WVGAP30

- VGA

- QVGA

* サイズ (S0028)

- 720P30
- WVGAP60
- WVGAP30
- VGA
- QVGA

【写真品質】

* 写真品質 (S0027&S0028 共通)

- ファイン
- グッド
- オフ

* サイズ (S0027)

- 16M
- 12M
- 8M
- 5M
- 3M

* サイズ (S0028)

- 8M
- 5M
- 3M

* セルフ撮影 (S0027&S0028 共通)

- オン : 『REC』 ボタンを押して 10 秒後に撮影します。(ビープ音をオンにしてあればカウント音があります。)
- オフ

* 連続撮影 (S0027)

- 1 張
- 3 張 : 3 枚連続で撮影します。

【設定】 (S0027&S0028 共通)

* TV 方式

- NTSC : 日本で使用される場合にはこちらを選択して下さい。
- PAL

* 自動電源 OFF (待機状態で操作が無い場合に一定時間経過すると自動的に電源が切れる設定です。)

- 1 分間
- 3 分間
- 5 分間
- オフ

* 時間設定 (現在の時間を設定します。24 時間表示です。)

* VOLUME (音量の設定です。数字が大きくなるに伴い音量も大きくなります。)

*工場出荷値(設定を初期状態に戻します。)

-はい: OK ボタンで決定すると工場の出荷状態に戻ります。

-いいえ

*フォーマット(保存されているデータを全て消去します。)

-はい: OK ボタンで決定すると保存されているファイルは全て削除されます。

-いいえ

*言語

-JAPANESE: 日本語

-CHS(簡): 中国語

-CHS(繁): 中国語

-RUSSIAN: ロシア語

-ENGLISH: 英語

*ビープ音(ボタンを押した時の反応の音設定)

-HIGH: 音量大

-LOW: 音量小

-オフ

*バージョン(ソフトウェアのバージョン情報です。)

【EFFECT】各種の効果設定は必要に応じて手配をお願いします。

*周波数(お住まいの地域に合わせて設定して下さい。)

*コントラスト

*シャープネス

*ホワイトバランス

*露光

*測光方式

電源アダプターから電力を供給している状態でテレビモニターに接続して操作する事は可能です。