

取り扱い説明書

BMR069



200万画素 30FPS VGA 640x480
USB microSD 32GB AVI

高画質 200 万画素
静止画撮影
重さわずか 10 g
microSD HC32GB 対応

超ミニサイズ！世界最小クラス

ウルトラちびカメラ

防犯本舗

目次

1 : 付属品を確かめる

2 : 本機の主な特徴

3 : 各部名称

4 : 使用方法

I : 充電方法

II : 電源の ON

III : 電源の OFF

IV : 動画の録画

V : 静止面の撮影

VI : 録画の再生

VII : 時間の設定

5 : スペック

1：付属品を確かめる



2：本機の主な特徴

- わずか 10 g の超極小サイズ
- 内蔵カメラで、動画撮影を行うことができます。(映像・音声)
- 内蔵カメラで、静止面の撮影を行うことができます。
- 最大 3 2 GB の microSD HC カードに対応しております。
- VGA 画質で録画をすることができます。
- 高画質 200 万画素 CMOS センサーを内蔵しております。
- USB2.0 対応のパソコンでの充電を行うことができます。
- 満充電で 80 分間稼働します。
- 1GB の容量で約 60 分の録画ができます。

3 : 各部名称



4：使用方法

< I：充電方法 >

USB 接続部に付属の USB コードを差し込んで、USB の部分を付属の USB ケーブルでパソコンの USB 部分に接続をして充電を行います。
充電は 4 時間ほどで完了します。

< II：電源の ON >

- 1.電源ボタンを長押しします。
- 2.赤 LED が点灯をします。(録画待機状態)

< III：電源の OFF >

- 1.電源ボタンを 5 秒間長押しします。
- 2.赤 LED が消える (電源の OFF)

< IV：動画の録画 >

- 1.録画待機状態 (赤 LED 点灯)
- 2.電源/撮影ボタンを 3 秒間長押しします。
- 3.赤 LED が点滅し録画を開始します。

< V：静止画の撮影 >



- 1.録画待機状態 (赤 LED 点灯)
- 2.電源/撮影ボタンを 1 回押しします。
- 3.赤 LED が 1 回点滅し静止画を撮影します。

< VI：動画の再生 >

- 1.付属の USB ケーブルをパソコンに接続します。
- 2.パソコンが USB 認識しフォルダーを表示させます。
- 3.フォルダーより録画ファイルを選択しプレイヤーより再生を行います。

< VII : 時間設定 >

- 1.PC に録画装置本体を付属の USB にて接続します。
- 2.付属 CD 内にある Write time をダブルクリックで展開します。



- 3.Update をクリックすると自動的にパソコン内部の時間をカメラ本体に設定します。
※カメラ本体には MicroSD カードを入れて時間設定を行ってください。

5 : スペック

レンズ	200 万画素 CMOS センサー
解像度	640 × 480
機能	動画 静止画
録画フレーム	30 フレーム
動画保存形式	AVI
静止画	1600 × 1200 JPEG
内蔵メモリ	なし
対応メモリ	MAXmicroSDHC32GB
映像出力	USB2.0
電源	リチウムイオンバッテリー (パソコンの USB より充電)
動作温度	-10°C ~ 50°C
対応 OS	Windows2000/XP/Vista/7