

超小型録画装置

# 隠れん棒

隠して録る  
気付かれずに録る  
充電稼動式  
録画録音  
USBフラッシュメモリー型



防犯本舗

## 製品図



## 操作説明

1. 本製品には内蔵型メモリは搭載されておりません。ご使用前に Micro SD カードをカード挿入口へ挿入してください。
2. 電源スイッチを ON へスライドすると、電源スイッチ下の LED 点灯し、待機状態になります。



3. 録画するには、**録画ボタン**を2秒から3秒押して下さい。

ボタンを押すのを止め、LED表示が点滅していることをご確認ください。

LEDが点滅している時が録画状態となります。

もう一度ボタンを押すと、録画（録音）を停止します。

録画を停止せず、電源をOFFにすると正常に録画ファイルが保存されません。

4. 本製品を充電する際は、パソコンのUSBポートへ接続してください。接続するとLEDが“赤”になります。

## 再生

本製品をパソコンのUSBポートでへ接続して下さい。

正常に接続されますと、パソコンで本製品に挿入されたmicroSDカードのデータを読み取ることが可能です。

録画データは3GPファイルとなりますので、再生にはQuickTimeが必要となります。

QuickTimeに関しましては、下記のサイトをご参照下さい。

<http://www.apple.com/jp/quicktime/download/win.html>

その他、WindowsMediaPlayer等の再生ソフトでも再生可能ですが、コーデックの問題により、音声がでない等再生に不具合が生じる場合がございます。

再生出来ない場合、下記のコーデックをダウンロードしてお試し下さい。

### QuickTime Alternative

#### ダウンロードサイト

<http://cowscorpion.com/Codec/QuickTimeAlternative.html>

弊社で確認が取れておりますが、コーデックのインストール等に関しましてのお問い合わせには、お答えすることが出来ない場合がございますので、ご了承下さい。

3GPファイルの携帯での再生は3GPファイルに対応している携帯が必要となります。

携帯での再生に関しましては、お問い合わせは受け付けておりません。

## 基本仕様

スペック	
録画圧縮形式	3GPビデオフォーマット
録画解像度	176×144
録画フレーム数	15フレーム
録画メディア	Micro SD カード 128MB~2GB (Micro SD カードは付属していません)
録画ファイルサイズ	300KB/1分
充電稼働時間	フル充電時間2.5時間 稼働時間約3時間 (稼働時間は仕様より算出しておりますが、録画映像等により、稼働時間は変化致します)
バッテリー	リチウムイオンバッテリー
電源	USB(パソコンから充電)
サイズ	9.5cm×2.5cm×1.1cm
重量	32g

- 本製品は、予告なく仕様変更される場合があります。