

# 次世代ペン型録画装置 隠れん棒VGA

ペン型録画装置が高解像度に!!  
胸ポケットに入れた際の安定度が増した  
新しいペン型録画装置の形



製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承下さい。

## 商品概要



従来のペン型録画装置の解像度、352×288が640×480になり、クリアな映像で録画出来ます。胸ポケットに入れた際も、構造上安定しますので、ペン型の録画装置よりもさらに便利です。microSDに録画録音データを保存しますので、録画データの保管も便利です。**Micro SD カードは付属しておりません**。小型サイズに加え、**充電式**ですので非常に携帯性に優れており、様々な場所へ持ち運んでの録画、録音が可能で、マイク内蔵で録音もするので、録画時の状況把握が容易です。

録画録音はAVI形式で保存され、パソコンのWindowsのPlayer等で再生が可能です。

空き巣、万引き対策から浮気調査まで様々な場所で活躍する防犯カメラです。

## 操作方法

### 1. 電源

本体に MicroSD カードを挿し込んで下さい。



MicroSD カードはカチッと音がするまで、押し込んで下さい。

電源スイッチを ON にして下さい。



本体の REC/STOP ボタンを押すと電源が ON になります。  
REC/STOP ボタンは電源/録画 LED が赤く点灯するまで押し続けて下さい。



## 2. 録画

REC/STOP ボタンを押すと録画を開始します。  
録画中は電源/録画 LED が青く点滅します。



録画停止はREC/STOP ボタンを再度押して下さい。  
録画が停止されると電源/録画 LED が赤く点灯します。

### 3. モード切替

本体の MODE ボタンを押すと、320×240、640×480 の解像度の切り替えを行います。

MODELED が緑色に点灯している時が 640×480 の録画となります。



### 4. 録画停止と電源 OFF

本体の REC/STOP ボタンを押すと録画を停止します。

録画が停止されると、電源/録画 LED が赤く点灯します。


REC/STOP ボタンを電源/録画 LED が消えるまで押しいただき、電源スイッチを OFF にすると電源が OFF となります。

## 5. 再生


録画した映像はパソコンの **Player** で再生します。  
本体をパソコンの **USB** ポートへ接続して下さい。  
リムーバブルディスクとして認識されます。

- ボリューム (F:)
- ボリューム (G:)
- リムーバブル ディスク (H:)
- DVD ドライブ (L:)
- DVD ドライブ (M:)
- コントロール パネル

ドライブを開き、録画したファイルを再生して下さい。



再生は WindowsMediaPlayer や DivX 等の Player で再生が可能です。



## 6. 充電

充電は電源スイッチを ON にした状態でパソコンに接続して下さい。

電源 / 録画 LED が LED が赤く点滅致します。  
点滅した状態が充電中となります。充電が完了すると点滅が点灯に変わります。  
フル充電時間は約 2 時間となっております。

こんなときには

パソコンとの接続が出来ない

MODE ボタンを押し、MODELED が消えている状態で接続して下さい。

または、電源スイッチを OFF にして接続して下さい。

再生が出来ない

再生が正常に出来ない場合、パソコンのコーデックの問題の可能性があります。

下記 Player またはコーデックをインストールしてお試し下さい。

Player、コーデックのインストールによる不具合に関しましては、弊社でお問合せを承ることは出来ませんので、ご了承下さい。

DivX

<http://www.divx.com/?lang=ja>

MediaPlayerClassic

[http://www.download.com/Media-Player-Classic/3000-2139\\_4-10518778.html](http://www.download.com/Media-Player-Classic/3000-2139_4-10518778.html)

コーデック

klcodec390f.exe

<http://cowscorpion.com/dl/K-LiteCodecPackFull.html>

商品データ	
商品名	隠れん棒V8
型番	BMR4VK
通常価格	258,000円
スペック	
録画圧縮形式	AVI
録画解像度	640×480/320×240
録画フレーム数	30フレーム
カメラ	カラーCMOS 1.3メガピクセル
録画メディア	Micro SD カード 最大8GBまで対応 (Micro SD カードは付属していません)
録画ファイルサイズ	5000KB/1分
充電稼働時間	約1.5時間 (稼働時間は仕様より算出しておりますが、録画映像等により、稼働時間は変化致します)
バッテリー	リチウムイオンバッテリー
電源	USB(パソコンから充電)
対応OS	Windows XP/VISTA
録画時間目安(映像データにより時間は変化致します)	
1GB	25分
2GB	50分
4GB	100分
8GB	200分

microSD カードの仕様可能容量は、バージョンにより異なります。