

VGA ZIPPO型

録画装置

動画録画 音声録音
内蔵4GB 充電稼動



↑
カメラレンズはココ!



使用方法

1. 録画開始：操作スイッチ（録画ボタン）を一回押すと青と黄色 LED ランプが点灯した後黄色ランプが3回点滅になって録画開始となります。
2. 録画停止：録画中操作スイッチを3秒長押しすると黄色 LED ランプが点滅して録画ファイルが AVI 形式として保存されます。
3. 電池の容量が少なくなった時には黄色 LED ランプがゆっくり2回点滅後電源オフになります。電源オフになる前に録画中のファイルが保存されます。
4. 充電はパソコン、電源アダプタを使用して充電可能です。
3時間で充電が完了致しますのでアダプター、USBより抜きましてご利用ください。
5. 録画ファイル再生：録画後 USB ケーブルでパソコンに接続します。接続後パソコンにはリムーバブルとして認識されます。リムーバブルをクリックして録画したファイルをダブルクリックしますと再生になります。（再生する前に再生ソフトをインストールしてください）。

6. 時間の設定

下記 URL をご参照下さいませ。

<http://www.bouhanhonpo.com/manual/zipptime.pdf>

スペック

内蔵メモリ：4G

最低有効照度：1 Lux

適応温度：-10 から 50 度

湿度：15-85%RH

録画圧縮形式 AVI

録画解像度 VGA (640 × 480)

USB1.1/2.0 対応

Windows98/ME/2000/XP/MASOS/LINUX/VISTA32 サポート

充電時間 2 時間

注意事項

工場出荷の段階で落下防止の為カメラと外装部が密着し、堅く固定されておりますのでカメラ部分を外す際はペンチ等をご使用の上十分お気をつけ下さいませ。

オイルの注入に関しましては故障の原因となりますので
使用しないで下さい。

付属 CD 内の

KMPlayer は再生ソフトとなりますが

WindowsMediaPlayer にて再生ができますので使用は致しません。